
Линия притыкания легкого корпуса
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I


X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I


Линия притыкания легкого корпуса
I
II
VI
V
IV
III
VII
VIII